

Русский

EXPED

## Инструкция. Пожалуйста, прочитайте перед использованием.

### Надувание:

- Разверните и расправьте ковер. Откройте впускной клапан (inflate). Надуйте ковер при помощи Exped Mini Pump, на это у вас уйдет 1-2 минуты. Используйте вашу руку или ногу, как клапан, полностью закрывая отверстие на насосе.
- При первом использовании для того, чтобы вспененный наполнитель внутри Mini Pump полностью расправился, достаньте его из упаковки и оставьте на 24 часа в теплом месте.
- Надувайте коврик настолько сильно, чтобы вам было комфортно лежать на нем. Чем сильнее вы надуете коврик, тем теплее и жестче он будет. Это вопрос индивидуальных пристрастий. Руководствуйтесь своим удобством.
- Клапаны лучше всего закрывать нажатием вдоль кольцеобразной кромки.
- Чтобы уменьшить давление внутри коврика и сделать его мягче в тот момент, когда вы лежите на нем, откройте крышку впускного клапана, затем нажмите на внутренний односторонний клапан, чтобы выпустить воздух.
- Чтобы избежать скапливания внутри вашего коврика конденсата, образующейся при надувании выдыхаемым воздухом, мы рекомендуем использовать аксессуары: Exped Mini Pump или другие насосы (Exped Pillow Pump, Schnozzel Pumpbag, или Schnozzel с прикрепленным к ним влагозащитным мешком, имеющим дополнительный клапан; модели Shrinkbag, Shrinkbag WB, Waterproof Compression Bag или Waterproof Telecompression Bag).

### Использование и уход:

- Используйте упаковочный мешок в качестве подушки, заполняя его запасной одеждой. Положите сверху флисовую куртку для дополнительного комфорта. Если вы положите подушку выше коврика, то тем самым удлините его, что наверняка оценят люди высокого роста.
- Коврик можно превратить в кресло: ознакомьтесь с нашим изделием Exped Chair Kit, которое не только поможет превратить ваш коврик в комфортное кресло, но также послужит в качестве защитного покрытия.
- Используйте мягкое мыло и воду для очищения вашей подушки, так как грязь — это самый страшный враг. Она может истончить и протереть ткань, из которой изготовлена подушка. Не используйте машинную стирку или сушку.
- Избегайте воздействия тепла, не подвергайте надутое изделие воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Это может вызвать расширение воздуха и появление избыточного давления на швы коврика.

- Оберегайте изделие от острых и царапающих предметов, таких, как шипы, колючки, камни, кораллы.
- Для того, чтобы избежать прокола коврика, Exped рекомендует использовать плотный ковер с закрытыми порами Exped MultiMat. Его можно подложить под коврик или использовать как дополнительный тент, разместив под палаткой. Также в качестве защитного покрытия может быть использован чехол Exped Mat Cover.
- Не используйте механические насосы - это может вызвать избыточное давление и привести к повреждению швов.
- Попадание грязи на клапаны может вызвать нарушения в их работе или утечку воздуха. Удалите грязь при помощи влажной ткани, и изделие снова готово к использованию.

### Упаковка:

- Сдувание: откройте клапан и вставьте внутрь него прикрепленный специально для этого «язычок» для сдувания. Он зафиксирует клапан в открытом положении для выхода воздуха. Начните скатывать коврик с отдела для ног, слегка прижимая его коленом, чтобы вышла большая часть воздуха.
- Выньте «язычок» и закройте клапан.
- Полностью расправьте коврик и сложите его заново, чтобы получившийся размер подходил под размер чехла для хранения.
- Повторите скатывание коврика, зафиксировав клапан в открытом положении. На этот раз, скатывайте коврик так плотно, как это возможно, выталкивая весь воздух.
- Закройте клапан для сдувания и уберите коврик в чехол для хранения.

### Хранение:

- Мы рекомендуем хранить изделие в развернутом виде с открытыми клапанами в прохладном и сухом месте. Например, под кроватью. Это продлит срок его службы.
- Во время хранения берегите её от домашних животных. Острые когти и зубы могут необратимо испортить ваш ковер.

### Советы и хитрости:

- Перемещение подушки из теплого места в холодное может радикально уменьшить её объем. Это может выглядеть как повреждение, но на самом деле это нормальный физический процесс.
- Изменения в давлении: во время транспортировки упакованного изделия с низкой высоты на более высокую относительно уровня моря, мы рекомендуем держать все клапаны открытыми. Так будет легче вытащить подушку из упаковочного мешка.
- Чтобы узнать более подробную информацию о продукте, посетите [www.exped.com](http://www.exped.com)